

## Hurricane Pinbelegungen für CB1 & RX2

### Hurricane CB1 (EWG-Modul):

Beiger Stecker (Serie/Fahrzeugseitig):

Schwarz/ schwarz-orange Kabel auspinnen.

Braun/ braun-orange Kabel auspinnen.

!!!Die Kabel vom CB1-Modul wieder nach der Serienfarbgebung einpinnen schwarz in schwarz und braun in braun!!!

!!!Entriegelungen nicht vergessen oder beschädigen!!!

(Fahrerfußraum hinter Haubenzugverkleidung)

### Zweipoliger schwarzer Hurricane-Stecker (Modul-/kabelseitig):

Schwarz/ schwarz-orange Kabel in Pinschacht 1 einpinnen.

Braun/ braun-orange Kabel in Pinschacht 2 einpinnen.

!!!Entriegelungen nicht vergessen oder beschädigen!!!

(wird neu in das System eingestrickt)

### Hurricane RX2 (Klappensteuerung mit Fernbedienung):

Schwarzer Stecker (Serie/ fahrzeugseitig):

VW & SEAT:

Pinschacht 4 auspinnen. Braunes Kabel einpinnen. Pinschacht 7 auspinnen. Rotes Kabel einpinnen.

Sonderfall VW Polo (**nur** wenn Pin 4 nicht belegt):

Pinschacht 7 auspinnen. Rotes Kabel einpinnen

Pinschacht 6 auspinnen. Braunes Kabel einpinnen

SKODA:

Pinschacht 5 auspinnen. Rotes Kabel einpinnen

Pinschacht 10 auspinnen. Braunes Kabel einpinnen

AUDI:

Pinschacht 2 auspinnen. Braunes ASR-Kabel einpinnen.

Pinschacht 12 auspinnen. Rotes ASR-Kabel einpinnen.

!!!Entriegelungen nicht vergessen oder beschädigen!!!

(hinter dem Start-/Stoppknopf, bei VW & SEAT 10 polig bei AUDI 20 Polig)

### Zweipoliger schwarzer ASR-Stecker (Modul-/kabelseitig):

VW & SEAT:

Aus Pinschacht 7 ausgepinntes Kabel in Pinschacht 1 einpinnen.

Aus Pinschacht 4 ausgepinntes Kabel in Pinschacht 2 einpinnen.

Sonderfall VW Polo (**nur** wenn Pin 4 nicht belegt):

Aus Pinschacht 7 ausgepinntes Kabel in Pinschacht 1 einpinnen

Aus Pinschacht 6 ausgepinntes Kabel in Pinschacht 2 einpinnen

AUDI:

Aus Pinschacht 12 ausgepinntes Kabel in Pinschacht 1 einpinnen.

Aus Pinschacht 2 ausgepinntes Kabel in Pinschacht 2 einpinnen.

SKODA:

Pin 1 – grau/schwarz vom Stecker Pin 5

Pin 2 – schwarz/grün vom Stecker Pin 10

**!!!Entriegelungen nicht vergessen oder beschädigen!!!**

(hinter dem Start-/Stoppknopf, wird neu in das System eingestrickt)

Bei Fragen sind wir gerne zu erreichen

Herrenwyker Straße 6

23569 Lübeck

Deutschland

Kontakt:

[info@hurricane-exhaust.de](mailto:info@hurricane-exhaust.de)

0176 61321443

Mo-Fr: 08:00 Uhr – 16:30 Uhr

Sa: Nach Vereinbarung